



UK USER MANUAL




Out of the box - Prepare for Use

Unscrew and remove white lens section and prepare to change the battery.



VERY IMPORTANT

Remove & dispose of battery isolator before charging the battery.



Holding the lens section firmly, carefully insert USB cable into micro USB socket.

Scarab's heart will pulse red when charging and change to solid red when fully charged.

Average charge time is 3.5hrs dependent on battery condition. Always use approved charging devices.

Operating Guide

Adjusting LED Power setting:

Press and hold the "on/off" button then press the "power/colour" button to adjust the brightness. Release both buttons when desired power is achieved. Scarab will flash quickly at the highest and lowest settings. (It takes 0.9 seconds to adjust High - Low)


Setting the LED modes:

There are 4 LED modes,

1. Flash
2. Long Flash
3. Dot Dot
4. Dot Dash


Double click and hold the "on/off" button. Then CLICK the "Power/Mode" button to choose your desired mode, release both buttons when mode is selected.

PLEASE NOTE that ONLY #1. Flash is adjustable, modes 2, 3 & 4 are preset.



To switch Scarab on/off

Insert white lens section into base section, screw into base until lit. To switch off, unscrew slightly. (less than a 1/4 turn)



VERY IMPORTANT:

Scarab is only water tight when the white beacon section O-Ring seals into the base as a complete assembly.

Approximate Operating Times:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Flash, Max Setting: | 9h - Low:120h |
| 2. Long Flash: | 26h |
| 3. Dot Dot: | 72h |
| 4. Dot Dash: | 50h |

Times may vary according to ambient temperature.

Charging the Battery

Low battery indicator:

When the battery requires charging Scarab will flash 3 times when you try to switch it on. It will not operate normally until charged. Average Charge Time: 3.5hrs.

Always use the USB cable supplied with Scarab or an approved cable. The charger's output voltage must not exceed 5V. Use only a CE/UL approved charger/computer device.

Be aware that if you have several USB devices running off your PC the process may take longer as the USB port power can be reduced

Eye Safety

The LED in Scarab is diffused by the optical lens, however its is advised to avoid looking directly at the beacon when operating it. Scarab is very powerful, set the power level to suit your chosen application and consider others when in use.

Care and Precautions

Use only approved USB charging devices. Avoid placing Scarab in or near fire or heat. Incorrect use can damage the battery.

DO NOT attempt to open the lens section or replace the internal battery. The warranty is void if opened Scarab has tamper evidence designed into the body.

Avoid exposing the open beacon section to moisture.

Do not clean with solvents.

Warranty:

2 yrs applies to manufacturing defects only. Battery damage, misuse are excluded.

Whats in the Box:

- Scarab Beacon
- USB charging cable
- Uni-Strap
- Replacement O ring
- User manual


Uni-Strap Application



With the soft side of Uni-Strap facing you, hook it on the long arm.



Now hook it under the short arm, move it back and forward to seat it securely.



Thread the strap through the other side when you have put it on your harness or collar or desired fitting, pull it tight and attach the two surfaces together.

IMPORTANT:

If using Scarab on a bicycle, ensure you have road legal lighting in addition.

Technology

Inside a microprocessor manages all Scarab's functions:

- Power level adjustment
- Choice of 4 Flash modes
- On/off
- LED Frequency
- Battery Management
- Charging Control

A robust Power LED provides an unparalleled display of diffused light to get you safely through your journey, long or short.

Flexibility:

Depending on your usage needs you can change the LED's power and flash mode to suit your requirement. From walking the dog, running, for distance uses, Scarab has a setting for you.

Convenience & Safety

Water Protection:

Scarab has been designed to meet the requirements of IP67 when the white beacon section is screwed into the black base section and sealed on the O-Ring.

Accessories:

Uni-Strap, a universal mounting strap that puts Scarab on most harnesses and collars, bicycle seat posts and helmets plus a wide selection of different mounting applications.

There's a spare O-Ring and user manual plus a USB charging cable included.


Versatile:

Scarab will locate on your dogs collar or harness and 25mm webbing, rucksack, bum bag, cycle helmet and headtorch headband.

A Polite Reminder

LED's can cause injury to the eye. Epilepsy sufferers should NOT wear Scarab. This beacon is designed for adult and canine use, it is not sold as a toy and must be considered a choking hazard.

Declaration: Scarab complies to requirements of CE, RoHS and RoHS



Dispose of Scarab carefully and not in household waste

approval

Scarab is manufactured by: Fretho Ltd
Registered Office: Byron House, 21 Rectory Road West Bridgford, Nottingham NG2 6BE
www.scarabbeacon.com
sales@scarabbeacon.com


Battery Information

Type: LiR2450
Material: Lithium ion
Voltage: 3.6V
mAh: 120= +/-10%
mΩ: ≤400
Size: 24.5 x 5.0mm
Weight: 5.2g


Operating/Storage Temperature: -20°C to +40°C

Battery Cycle: ≥500 cycles
No memory effect
Manufactured to ISO 9000

Scarab Details:
Weight: 23g
Height: 30.0mm
Length: 49.0mm
Width: 38.00mm




DE BEDIENUNGSANLEITUNG




So laden Sie Ihr Scarab-Warnlicht auf

Zum Aufladen der Batterie, drehen Sie die weiße Linse entgegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie diese anschließend aus dem schwarzen Gehäuse heraus.



ACHTUNG

Entfernen Sie vorm Aufladen den Plastikstreifen der Batterie. Stecken Sie das USB-Kabel in den Micro-USB-Anschluss der weißen Linse.



Scarab's weiße Linse blinkt während des Ladens rot. Sobald die Linse konstant rot leuchtet und nicht länger blinkt, ist das Warnlicht vollständig aufgeladen.

Die durchschnittliche Ladezeit beträgt 3,5 Stunden, abhängig vom Batteriezustand. Benutzen Sie ausschließlich zugelassene Ladegeräte.

Bedienungsanleitung:


Einstellen der LED-Helligkeit:

Halten Sie den Ein/ Aus-Knopf mit der einen Hand gedrückt. Halten Sie mit der anderen Hand den Power/ Moduswahl, um die Helligkeit einzustellen. Lassen Sie beide Knöpfe los, wenn Sie die gewünschte Helligkeit erreicht haben.

Scarab blinkt auf niedriger und hoher Helligkeitsstufe mit hoher Frequenz. (Das Einstellen der Helligkeit von Niedrig zu Hoch dauert etwa 0-9 Sekunden).

Einstellen des LED-Modus:

1.
2. ---
3. ..
4. .-



Doppelklicken und halten Sie den Ein/ Aus-Knopf gedrückt. Drücken Sie dann den Power/ Modus-Knopf, um einen Modus zu wählen. Lassen Sie beide Knöpfe los, um Ihren gewünschten Modus zu wählen.

BITTE BEACHTEN: Die Helligkeit kann nur in Modus 1 geändert werden. Modi 2, 3 & 4 sind vorprogrammiert.

An- und Ausschalten des Scarab-Warnlichts

Setzen Sie die weiße Linse in das schwarze Gehäuse und drehen Sie solange, bis das Warnlicht leuchtet. Zum Ausschalten die Linse wieder leicht lösen (weniger als eine 1/4 Umdrehung).

ACHTUNG:

Scarab ist nur dann wasserdicht, wenn der O-Ring fest auf dem Gewinde der weißen Linse sitzt und die Linse samt O-Ring im Gehäuse festgeschraubt ist.

Ungefähre Laufzeiten:

- | | |
|---|----------|
| 1. Blinken, Max. Helligkeit: 9 Std.Min. | 120 Std. |
| Helligkeit: | |
| 2. --- | 26 Std. |
| 3. .. | 72 Std. |
| 4. .- | 50 Std. |

Die Zeiten können je nach Umgebungstemperatur variieren.

Aufladen der Batterie

Schwache Batterie

Leuchtet Scarab beim Anmachen dreimal auf, muss die Batterie aufgeladen werden. Das Warnlicht funktioniert erst dann wieder ordnungsgemäß, wenn die Batterie voll aufgeladen ist.

Durchschnittliche Ladezeit: 3,5 Stunden. Verwenden Sie ausschließlich das USB-Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist oder ein anderes, zugelassenes Kabel.

Die Spannung vom Ausgang des Aufladegerätes darf nicht höher als 5V sein. Benutzen Sie ausschließlich CE/UL geprüfte Aufladegeräte/ Computergehäuse. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie mehrere USB-Einheiten an Ihrem Computer benutzen, sich der Ladeprozess verlängern kann, da sich die Leistung des USB-Anschlusses evtl. verringert.

Sicherheit für die Augen

Das LED-Licht in unserem Scarab-Warnlicht wird durch die optische Linse zerstreut. Dennoch raten wir davon ab, direkt in das Sicherheitslicht zu schauen. Scarab ist ein leistungsstarkes LED-Licht, wählen Sie deshalb die Leistungsstufe, die Ihren Anforderungen entspricht und denken Sie bei der Benutzung des Lichts stets an Andere.

Pflege und Aufbewahrung

Verwenden Sie ausschließlich zugelassene USB-Ladegeräte.

Bewahren Sie Scarab nicht in der Nähe von Feuer und starker Wärme auf. Fehlerhafte Nutzung kann die Batterie beschädigen.

Öffnen Sie nicht die Linse und wechseln Sie nicht die eingebaute Batterie.

Die Garantie verfällt, wenn Scarab unfachmännisch geöffnet wird.

Setzen Sie dem geöffneten Warnlicht keine Feuchtigkeit aus.

Nicht mit Lösungsmittel reinigen. Garantie:

2 Jahre Garantie, ausschließlich auf Herstellungsfehler.

Batterieschäden und Missbrauch sind von der Garantie ausgeschlossen.


Lieferumfang:

- Scarab-Sicherheitslicht
- USB-Aufladekabel
- Universalband
- Ersatz-O-Ring
- Bedienungsanleitung

Befestigung des Universalbandes:



Mit der weichen Seite nach oben, schieben Sie das Universalband zunächst über die lange Seite der Halterung und danach über die kurze Seite. Kontrollieren Sie den Sitz des Bandes, indem Sie es etwas hin und her bewegen.



WICHTIG:

Wenn Sie Scarab an Ihrem Rad befestigen, müssen zusätzlich die vorgeschriebenen Fahrradlichter angebracht werden.

Technologie

Im Inneren des Scarab-Warnlichts steuert ein Mikroprozessor alle Funktionen:

- Einstellen der Leistungsstufen
- Wahl der 4 Blink-Modi
- Ein/ Aus
- LED-Frequenz
- Batterieleistung
- Ladezustand
- Max / Min Entfernung 300m-3km

Eine leistungsstarke Power-LED produziert ein einzigartiges, diffuses Licht, sodass Sie sicher unterwegs sind, egal ob auf kurzen oder lange Touren.

Flexibilität:

LED-Helligkeit und Blink-Modus können je nach Bedarf individuell eingestellt werden. Egal ob Gassi gehen, Laufen oder Sichtbarkeit aus weiter Entfernung, Scarab hat die richtige Funktion für Sie.

Komfort & Sicherheit:

Wasserdichtigkeit:

Scarab ist wasserdicht nach IP67, wenn der O-Ring fest auf dem Gewinde des weißen Warnlichts sitzt und dieses in dem schwarzen Gehäuse festgeschraubt ist.

Extras:

Scarab wird mit einer Reihe von Extras geliefert, darunter u.a. ein Universalband mit dem Sie Scarab an den meisten handelsüblichen Gurten, Hundehalsbändern, Sattelstützen und Helmen sowie einer großen Auswahl an verschiedenen Befestigungsverschlüssen anbringen können.

Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung sowie USB-Ladekabel sind im Lieferumfang ebenfalls enthalten.

Vielseitigkeit:

Scarab kann an allen handelsüblichen Hundehalsbändern, Gurten, 25mm Gurtbändern, Rucksäcken, Gürteltaschen, Fahrradhelmen und Stirnleuchten befestigt werden.

A Polite Reminder

LED's können schädlich für die Augen sein. Menschen mit Epilepsie sollten das Scarab-Warnlicht NICHT tragen. Dieses Sicherheitslicht ist für Erwachsene und Hunde entwickelt, ist kein Spielzeug und wird als solches auch nicht verkauft. Es besteht Erstickungsgefahr.

Erklärung: Scarab erfüllt die Anforderungen der CE und RoHS-Kennzeichnung.



Entsorgen Sie Scarab sorgfältig und nicht in den herkömmlichen Hausmüll.

Hersteller:


Fretho Ltd
Eingetragener Firmensitz:
Byron House, 21 Rectory Road West Bridgford, Nottingham NG2 6BE
www.scarabbeacon.com
sales@scarabbeacon.com

Näheres zur Batterie


Batterie-Typ: LiR2450
Material: Lithium-Ion
Spannung: 3.6V mAh: 120= +/-10%
mΩ: ≤400
Größe: 24.5 x 5.0 mm
Gewicht: 5.2 g
Betrieb/ Aufbewahrung Temperatur: -20°C bis +40°C

Batteriezyklus: ≥500 Zyklen
Kein Memory-Effekt
Hergestellt nach ISO 9000

Scarab Details:
Gewicht: 23 g
Höhe: 30.0 mm
Länge: 49.0 mm
Breite: 38.00 mm




SE ANVÄNDARHANDBOK




Förbered Scarab

Skruva och ta bort den vita linsen så att du kan ladda batteriet.



VIKTIGT

Ta bort och släng batteriets plastisolator innan du laddar batteriet.



Håll i linsen med ett fast tag och sätt in USB-kabeln försiktigt i USB-mikrouttaget.

Scarabs hjärta blinkar i rött vid laddning men lyser med fast sken i grönt när den är fulladdad.

Uppladdningstid i snitt: är 3,5 timmar beroende på batteriets kondition. Använd alltid godkända enheter.

Användarguide

Justera LED-inställningen:

Tryck och håll på/av-knappen och sedan på ström/fångknappen för att justera ljusstyrkan.

Släpp knapparna när rätt styrka har nåtts. Scarab blinkar snabbt vid de högsta och lägsta inställningarna.

Ställa in LED-lägen :

1. •••••
2. - - - - -
3. ••
4. • -


Dubbelklicka och håll på/av-knappen nedtryckt.

KLICKA sedan på ström/lägesvalknappen, släpp båda knapparna när du har valt färdigt.

OBSERVERA att ENDAST nr 1. Blink kan justeras; lägena 2,3,4 är förinställda.

Koppla Scarab av/på

Skruva fast den vita linsen i basenheten tills den lyser. Skruva lös linsen en aning och lampan slocknar (mindre en 1/4 varv)



VIKTIGT!

Scarab är endast vattentät om den vita delens O-ring sitter tätt mot basenheten.

Cirkatider för bruk :

1. Blink, maxinställning : 9h-låg	120 h
2. - - - - -	26 h.
3. ••	72 h.
4. • -	50 h.

Tiderna kan variera efter omgivningstemperaturen.

Ladda batteriet

Indikator för lågt batteri :

När batteriet är slut blinkar Scarab 3 gånger när du byter det. Det fungerar inte normalt förrän du har bytt ut det.

Laddningstid i snitt : 3,5 h.

Använd alltid USB-kabeln som medföljer Scarab eller en godkänd kabel. Laddarens strömkapacitet får inte överstiga 5V.

Använd endast CE/UL-godkända laddare/datorer.

Observera att om du har fler USB-enheter anslutna till datorn kan det ta längre att ladda eftersom styrkan kan vara begränsad.

Ögonsäkerhet

LED-lampan i Scarab dämpas av linsen.

Du ska dock undvika att titta direkt på strålen vid bruk.

Scarab är ytterst kraftig så ställ in strömnivån som du vill ha den och ta hänsyn till andra vid bruk

Underhåll och försiktighetsåtgärder

Använd endast godkända USB-laddningsenheter.

Placera inte Scarab i eller nära hetta eller eld.

Missbruk kan förstöra batteriet.

Öppna INTE linsen och byt inte ut det interna batteriet.

Garantin gäller inte om det finns tecken på att Scarab-enheten har öppnats av obehöriga.

Utsätt inte en öppnad Scarab-enhet för fuktighet.

Rengör inte med lösningsmedel.

Garanti :

2 år gäller för tillverkningsdefekter endast. Batteriskada och missbruk exkluderas.

I boxen finns :

- Scarab-strålen
- USB-laddningskabel
- Unirem
- Extra O-ring
- Användarhandbok

Användning av Unirem:



Med den mjuka sidan uppåt, fäst runt den långa kroken först.



Fäst sedan runt den korta kroken och justera genom att flytta framåt.



Träd remmen igenom på andra sidan när du har fäst den vid selen, halsbandet eller annat och dra tätt så att de två ytorna fästs.

VIKTIGT:

Om du använder Scarab på en cykel ser du till att du även har annan laglig belysning.

Teknologi

Mikroprocessorn inuti hanterar alla Scarabs funktioner:

- Strömjustering
- Val av 4 blinklägen
- På/av
- LED-frekvens
- Batterihantering
- Laddningskontroll

- Max / Min Distance 300m-3km

En robust LED-lampa ger enastående dämpad belysning så du klarar av korta och långa resor:

Mångsidig:

Du kan ändra LED-lampans styrka och blinkläge efter eget behov. Scarab har alla inställningar alltifrån för hundpromenad till löpning och långa streckor.

Säkerhet och bekvämlighet

Vattentät:

Scarab har designats för att säkerställa kraven i IP67 när den vita linsdelen har skruvats fast i den svarta basdelen och tätats med en O-ring.

Tillbehör:

Scarab kommer med följande tillbehör: Unirem, en universal rem som fäster Scarab på de flesta selar och halsband, cykelsadlar och hjälmar samt ett stort antal monteringsalternativ. En extra O-ring medföljer och en användarhandbok samt en USB-laddningskabel.

Mångsidig:

Scarab kan fästas vid en ryggsäck, midjeväska, cykelhjälm, huvudlampa, hundhalsband eller sele och annan rem på 25 mm.

Säkerhetsföreskrifter

LED-lampor kan orsaka ögonskador. Epileptiker ska INTE använda Scarab.

Denna ljustråle är avsedd för vuxna och hundar.

Den säljes inte som en leksak och ska anses vara farlig för barn att förtära.

Deklaration: Scarab uppfyller kraven enligt CE och RoHS.

Kassera Scarab varsamt och inte som hushållsavfall.

Scarab tillverkas av:


Fretho Ltd
Registrerat kontor:
Byron House, 21 Rectory Road
West Bridgford, Nottingham
NG2 6BE
www.scarabbeacon.com
sales@scarabbeacon.com

Batteriuppgifter:

Typ LIR2450
Material: Lithium-Ion
Spänning: 3,6V mAh: 120/-10 %
mΩ: ≤400
Mått: 24,5 x 5,0 mm
Vikt: 5,2 g
Bruk/Lagring
Temperatur: -20°C till +40°C

Battericykel: ≥500 cykler
Inga minneseffekter
Tillverkad efter ISO 9000

Scarabuppgifter:
Vikt: 23 g
Höjd: 30,0 mm
Längd: 49,0 mm
Bredd: 38,00 mm



FR MANUEL D'UTILISATION




Comment charger votre balise Scarab avant une première utilisation

Dévissez et retirez la lentille blanche et chargez la batterie.



TRÈS IMPORTANT
Retirez et jetez le coupe-batterie avant de charger la batterie.



En tenant fermement la lentille blanche, insérez soigneusement le câble USB dans la prise micro-USB.

Le cœur du Scarab émet des pulsations ROUGES lors de la charge et reste ROUGE en continu lorsqu'il est complètement chargé.

Le temps de charge moyen est de 3,5 h selon l'état de la batterie. Utilisez toujours des chargeurs approuvés.

Guide d'utilisation

Réglage des modes d'éclairage par LED :

Appuyez de façon prolongée sur le bouton marche/arrêt puis appuyez sur le bouton Puissance/Mode pour régler la luminosité. Relâchez les deux boutons lorsque vous atteignez la puissance souhaitée.

Le Scarab clignote rapidement lorsqu'il est réglé sur le maximum ou le minimum.

Sélection de la puissance/du MODE

1. •••••
2. - - - - -
3. ••
4. • -

Faites un double-clic et


MAINTENEZ le bouton

MARCHE/ARRÊT enfoncé. Puis, faites un CLIC avec le bouton Puissance/Mode afin de choisir le mode et relâchez les deux boutons une fois le mode sélectionné.

VEUILLEZ NOTER que vous ne pouvez régler QUE le flash n°1, les modes 2, 3 et 4 étant préréglés.

Allumer et éteindre la balise Scarab

Insérez la lentille blanche dans le boîtier et vissez-la jusqu'à ce que la balise s'allume. Pour éteindre, dévissez légèrement (de moins d'1/4 de tour).



TRÈS IMPORTANT :

Le Scarab n'est étanche que lorsque le joint torique de la partie avec la lentille blanche est scellé au boîtier lorsque le montage est terminé.

Temps de fonctionnement

approximatifs :

1. Flash, puissance max. : 9 h-puissance min : 120 h	
2. - - - - -	26 h.
3. ••	72 h.
4. • -	50 h.

Ces temps peuvent varier selon la température ambiante.

Charge de la batterie

Indicateur de batterie faible :

Lorsque la batterie doit être chargée, le Scarab clignote trois fois lorsque vous tentez de l'allumer. Il ne fonctionnera pas normalement tant qu'il n'est pas chargé.

Temps moyen de charge : 3,5 h.

Utilisez toujours le câble USB fourni avec le Scarab ou un câble approuvé.

La tension de sortie du chargeur ne doit pas dépasser 5 V. Utilisez uniquement un chargeur ou un dispositif informatique homologué CE/UL.

Veillez noter que si vous connectez plusieurs dispositifs USB à votre PC en même temps, le processus peut prendre plus de temps étant donné que la puissance du port USB peut être réduite.

Sécurité oculaire

Bien que la lumière LED du Scarab soit diffusée par la lentille optique, il est préférable d'éviter de regarder directement le rayon lumineux de la balise. Le Scarab est très puissant ; réglez le niveau de puissance selon l'application choisie et ayez de la considération pour les autres lorsque vous l'utilisez.

Entretien et précautions

N'utilisez que des chargeurs USB approuvés.

Tenez le Scarab éloigné de tout feu et de toute source de chaleur. Une utilisation incorrecte peut endommager la batterie.

N'essayez PAS d'ouvrir la partie avec la lentille ou de remplacer la batterie interne. La garantie est nulle en cas d'ouverture. Le corps du Scarab est muni d'un témoins d'invulnérabilité.

Évitez d'exposer la partie avec la balise à l'humidité lorsqu'elle est ouverte.

Ne pas nettoyer avec des solvants.

Garantie :

La garantie de 2 ans est limitée aux défauts de fabrication.

Les dommages à la batterie et l'utilisation inappropriée sont exclus.

Contenu de l'emballage :

- Balise Scarab
- Câble de charge USB
- Sangle de fixation universelle
- Joint torique de rechange
- Manuel d'utilisation


Montage sur la sangle de fixation universelle:



Tenez le côté doux de la sangle de fixation universelle vers vous et accrochez-le au bras long.



Ensuite, accrochez-le sous le bras court et déplacez-le d'avant en arrière afin de le fixer fermement.



Faites passer la sangle vers l'autre côté lorsque vous l'aurez placée sur votre harnais, votre collier ou tout autre élément, serrez-la et attachez les deux surfaces ensemble.

IMPORTANT :

Si vous utilisez le Scarab sur un vélo, assurez-vous de disposer d'un éclairage supplémentaire homologué pour la circulation routière.

Technologie

Un microprocesseur interne gère toutes les fonctions du Scarab :

- Réglage du niveau de puissance
- Choix entre 4 modes flash
- Marche/arrêt
- Fréquence de la LED
- Batterie performante
- Contrôle de la charge

- Distance Max / Min 300m-3km

Une robuste LED de puissance interne une lumière diffuse inégale pour que vous puissiez arriver en toute sécurité à votre destination, qu'elle soit éloignée ou proche.

Flexibilité :

Selon l'utilisation que vous en faites, vous pouvez modifier la puissance et le mode flash de la LED afin qu'elle réponde à vos exigences. Lors de la promenade du chien, d'un jogging ou sur de plus longues distances, vous pouvez régler la balise Scarab selon vos besoins.

Commodité et sécurité

Étanchéité :

Le Scarab a été conçu pour satisfaire à la norme IP67 lorsque la partie blanche avec la lentille est vissée dans le boîtier noir et scellée sur le joint torique.

Accessoires :

Le Scarab est livré avec un ensemble d'accessoires dont la sangle de fixation universelle, qui permet un montage aisé dans le cadre d'applications très variées telles que des harnais et des colliers, des tiges de selle et des casques de vélo.

Sont inclus également un joint torique de rechange, un manuel d'utilisation et un câble de charge USB.

Polyvalence :

Le Scarab peut être fixé sur de multiples supports : colliers ou harnais de chien, sangles de 25 mm de largeur, sacs à dos, sacs banane, casques de vélo ou encore bandeaux de lampes frontales.

Consignes de sécurité

Les LED peuvent provoquer des lésions oculaires. Les personnes souffrant d'épilepsie ne doivent PAS utiliser la balise Scarab. Cette balise est destinée aux adultes et aux chiens. Il ne s'agit pas d'un jouet ; elle peut présenter des risques d'étouffement.

Déclaration : le Scarab satisfait aux exigences des normes CE et RoHS.

Mettez le Scarab au rebut dans le respect de l'environnement ; ne le jetez pas avec les ordures ménagères.

La balise Scarab est fabriquée par :

Fretho Ltd
Siège social :
Byron House, 21 Rectory Road
West Bridgford, Nottingham
NG2 6BE
Royaume-Uni
www.scarabbeacon.com
sales@scarabbeacon.com

Informations à propos de la batterie

Batterie de type LIR2450
Matériau : Lithium ion
Tension : 3,6 V
mAh : 120/-10 %
mΩ : ≤ 400
Dimensions : 24,5 x 5,0 mm
Poids : 5,2 g
Température de fonctionnement/ de stockage : de -20 °C à +40 °C

Longévité de la batterie : ≥ 500 cycles
Aucun effet mémoire
Fabriqué selon la norme ISO 9000

Données du Scarab :
Poids : 23 g
Hauteur : 30,0 mm
Longueur : 49,0 mm
Largeur : 38,0 mm

